

## 【各部の名前と操作方法】

### ①電源ランプ

電源が入っている間、赤く点灯します。  
ただし、ライト切り替えで全消灯を選択した場合は電源が入っていても消灯します。

### ②インジゲーター

通常の運転時は運転中のモードをライトの位置で表示します。噴霧量切り替えスイッチを押した時には噴霧量の強弱を3段階で表示します。  
ライト切り替えスイッチで消灯することも可能です。

### ③電源スイッチ/ライト切り替えスイッチ

- ・電源オン  
スイッチを押すと電源ランプが点灯し電源が入ります。
- ・電源オフ  
スイッチを3秒以上押し続けると電源が切れます。
- ・ライト切り替え  
LED ライトの点灯を切り替える事ができます。  
青色点灯 → 緑色点灯 → 赤色点灯 → マルチカラー点灯 → 全消灯

### ④噴霧量切り替えスイッチ

噴霧量を弱（インジゲーターが1つ点灯）・中（3つ点灯）・強（5つ点灯）の3段階で切り替えることができます。

### ⑤運転モード切り替えスイッチ

スイッチを押す毎に運転モードが変化し、インジゲーターの点灯位置が変わります。

1. 連続運転（左端のインジゲーターが点灯）  
連続で運転し、タンク内の水が最低水量を下回ると自動で停止します。
2. 2時間タイマー付き連続運転（左から2番目のインジゲーターが点灯）  
連続運転で2時間後に自動停止します。
3. 間欠運転モード A（左から3番目のインジゲーターが点灯）  
「5秒間運転、40秒間停止」を繰り返します。
4. 間欠運転モード B（左から4番目のインジゲーターが点灯）  
「15秒間運転、50秒間停止」を繰り返します。
5. 間欠運転モード C（右端のインジゲーターが点灯）  
「30分間運転、15分間停止」を繰り返します。

※LED ランプは運転中、及び停止中も継続して点灯します。



### ⑥水量目盛り

この目盛りの上先端までの深さが最大給水量です。

### ⑦水量センサー

水量が底面より13mm以下になると運転を自動停止します。

### ⑧振動板（金属色のプレート部分）

この部分を強く押さえると故障の原因になります。

### ⑨エアダクト

故障の原因となりますので、給水時に水没させないで下さい。

### ※排水時の注意

使用後に排水する場合、水がコントローラーやACアダプター差込口に触れないよう本体側面方向より排水して下さい。

## 【使用方法】

①本機を水平で安定した場所に設置して下さい。

【注意】この段階ではACアダプターを差し込まないでください。故障する恐れがあります。

②カバーを外して水量目盛りに従って水（蒸留水を推奨）を静かに加えて下さい。

③エッセンシャルオイルをお好みに合わせて5滴～10滴加えて下さい。

④カバーを載せ、ノズルを正しい位置で設定して下さい。

⑤ACアダプターを接続して下さい。

⑥電源を入れ、お好みの運転方法を選択して下さい。

※電源を入れても噴霧量切り替えスイッチを押すまで運転は開始されません。

## 【使用上の注意】

①本機の使用に際しては付属のマニュアルより事前に使用方法を確認して下さい。

②付属のACアダプター以外は使用しないで下さい。故障の原因となります。

③絶対に水量目盛りを越えて水を加えないで下さい。水がエアダクトを塞いだり逆流して本体に入った場合、故障の原因となります。

④スイッチ部や電源部などに水やオイルをこぼさないようにして下さい。故障の原因となります。

⑤信頼のおけるメーカーの純粋なエッセンシャルオイル以外は使用しないで下さい。キャリアオイルやマッサージオイル、希釈されたエッセンシャルオイルや薬品で合成された合成香料は使用しないで下さい。

※「メディフレグランス」抗菌エッセンシャルオイルシリーズのご使用を推奨します。

⑥水（蒸留水を推奨）とエッセンシャルオイル以外は使用しないで下さい。故障の原因となります。

⑦ディフューザーは水平で安定した場所に設置して使用して下さい。カーペットの上などは底部を塞ぎ、本体底部からの空気の流れを妨げますので設置できません。

⑧ディフューザーを移動する場合は必ずACアダプターを取り外して下さい。

⑨安全のために本機を小さな子供やペットが触れる場所に設置しないで下さい。

⑩本機は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。

⑪本機の本体は防水仕様ではありませんので、水洗いできません。

⑫本機を分解、改造しないで下さい。製品保証の対象外となります。

## 【お手入れ】

①ディフューザーは少なくとも週1回、電源を抜いてから残った水を排水した上で、柔らかい布やキッチンペーパーなどを使用して内部をよく拭いてクリーニングして下さい。この際に振動板部分を強く押さえないようにして下さい。

②カバーやノズルの洗浄に洗剤を使用する場合、希釈した台所用中性洗剤をご使用下さい。それ以外の洗剤は本機の樹脂や塗装に損傷を与える場合があります。

③お手入れ時に本体のボタン部分やACアダプター差込口に水が触れないようにして下さい。故障の原因となります。

## 【再起動】

安全装置が作動することによってライトが点滅するなどして本機が動作しなくなった場合、本機を再起動させる事で解決することができます。  
ACアダプターを本体より取り外し、1分間待った後に再びACアダプターを差し込み電源スイッチを入れると再起動させることができます。